
NÁVOD K OBSLUZE – zkrácený

Elektrický osvěžovač vzduchu DR01 s náplní Brait



DRAMERS S.A.,
Rabowice, ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz
Telefon: +48 61 624 55 00

Úplná verze návodu k obsluze je dostupná na webových stránkách: www.dramers.com.pl. Seznamte se s jeho obsahem před prvním použitím zařízení.

Úvod

DŮLEŽITÉ!

Tento návod přiložte k elektrickému osvěžovači vzduchu.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Před prvním použitím zařízení se seznamte s obsahem návodu k obsluze.

Zařízení používejte pouze v souladu s jeho určením.

Identifikační údaje zařízení jsou umístěny na výrobku a jeho štítku nacházejícím se na obalu.

DŮLEŽITÉ!

Pokud budou jakékoli informace uvedené v návodu nesrozumitelné, požádejte o pomoc přímo výrobce (adresa na 1. straně a na štítku).

Obecné bezpečnostní zásady

Při používání zařízení dodržujte obecná ustanovení BOZP a bezpečnostní zásady stanovené pro domácí elektrická zařízení a podobná zařízení.

Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Zařízení vložte do elektrické nástěnné zásuvky ve svislé poloze.

Zařízení nestavějte vodorovně nebo vzhůru nohama – může se vylít tekutina z lavičky, což v krajní situaci může vést k úrazu elektrickým proudem.

Zařízení nepoužívejte s jinými náplněmi než určenými výrobcem (náplně Brait).

Podrobné bezpečnostní zásady viz úplný návod k obsluze dostupný na webových stránkách www.dramers.com.pl.

Bezpečnostní opatření a prostředky první pomoci vyplývající z použití náplně – viz bezpečnostní list dostupný na webových stránkách www.dramers.com.pl.

Informace o bezpečnostních opatřeních jsou uvedeny také na obalu zařízení. Obal si uschovejte pro budoucí použití.

Určení

Elektrický osvěžovač vzduchu je určen pro osvěžování vzduchu v obytných budovách, kancelářských objektech atp. Je napájen z jednofázové sítě s napětím 230 V. Zabudovaný topný článek zahřívá tekutinu a uvolňuje její páry, díky čemuž se místností šíří vůně osvěžující vzduch.

Zařízení je určeno pro použití ve svislé poloze. Náplň-lahvička s osvěžující tekutinou musí vždy tvořit spodní část zařízení.

Výrobek pro vícenásobné použití. Stačí měnit náplně.

Technická charakteristika a konstrukce

Parametr	Jednotka	Elektrický osvěžovač vzduchu
Druh napájení	-	1~, 230 V
Odběr proudu	W	max. 10 W
Třída ochrany	-	II
Objem náplně	ml	20
Teplota uchovávání a používání zařízení	°C	+5 - +25
Informace o složení tekutiny	-	viz obal a bezpečnostní list dostupný na webových stránkách www.dramers.com.pl

Součásti zařízení:

- plastový kryt ukončený 2pinovou zástrčkou,
- vyměnitelné vnější panely (2 druhy),
- vyměnitelná náplň.



Obr. 1. Elektrický osvěžovač vzduchu – konstrukce



Obr. 2. Elektrický osvěžovač vzduchu – celkový pohled

Příprava k použití

Před použitím zkontrolujte, zda se při přepravě a dodávce nepoškodil kryt (prasknutí, odloupení nebo rozbité sklo). Pokud zjistíte poškození, zařízení nepoužívejte.

Zkontrolujte také, zda jsou části plastového krytu rovně složené a zda nejsou uvolněné.

Zapnutí zařízení

Vyberte vyměnitelný vnější panel a namontujte jej na kryt zařízení. Montáž spočívá ve vsunutí kolíků do otvorů zúžených dolů. Vytáhněte lahvičku, vyšroubujte zátku a vsuňte náplň do krytu zařízení. Na lahvičce se na jedné straně nachází „zoubek“, který se musí při zasunutí lahvičky zachytit o spodní hranu plastového krytu zařízení. Zasuňte lahvičku nadoraz, až uslyšíte kliknutí. Náplň je správně umístěná v krytu.

Vložte zařízení do zásuvky. Vybírejte zásuvku, ve které jsou otvory nastaveny vodorovně.

Zařízení musí být v zásuvce vždy ve svislé poloze s lahvičkou otočenou dolů.

Chcete-li snížit nebo zvýšit množství uvolňující se tekutiny, posouvejte knoflík umístěný v horní části krytu ve směru značky „+“ nebo „-“ na krytu.

DŮLEŽITÉ!

Topný článek nelze vyměnit.

Výměna náplní

Dříve než začnete měnit náplň, vytáhněte zařízení z elektrické zásuvky. Zařízení držte svisle a vytáhněte prázdnou náplň. Vložte novou náplň, předtím vyšroubujte zátku.

Uchovávání a čištění

Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, vytáhněte jej z elektrické zásuvky, ze zařízení vytáhněte náplň a zašroubujte lahvičku.

Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, na místě, kde nebude vystaveno extrémním podmínkám (teplota a vlhkost) a bude chráněno proti pádu. Riziko rozbití skleněné lahvičky.

Zařízení uchovávejte při pokojové teplotě, v suché místnosti.

Chcete-li očistit zařízení:

- vytáhněte jej ze zásuvky,
- nepoužívejte leptavé čisticí prostředky způsobující poškrábání,
- k čištění používejte měkký, netřepivý hadřík,
- nedovolte, aby vlhkost pronikla do vnitřku zařízení.

Zařízení nevyžaduje speciální údržbu.

Demontáž a likvidace**DŮLEŽITÉ!**

Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Kryt zařízení podléhá stejnému užitkování jako elektrické výrobky. Náplň lze užívat v souladu se směrnicí 2008/98/ES.



Spotřebitel je ze zákona zavázán vrátit všechna opotřebená elektrická zařízení. Je zakázáno vyhazovat je s domácím odpadem.

Elektrická zařízení odevzdejte bezplatně na místa zpětného odběru.